

M40 Manual (1710-8879) Addendum
Software Version 6.2
(Rev. 1)

Calibración:

El software v 6.2 de M40 ofrece una secuencia de calibración ligeramente diferente de lo anterior. En dicha secuencia, el ícono “Enter” ya no aparece en la pantalla del inicio de la calibración.

Con software v 6.2, una vez el proceso de ajuste de cero acabado, en la pantalla cintilla el ícono del cilindro de gas patrón, indicando que el M40 esta listo para entrar en el proceso de calibración. Si el usuario presiona la tecla “Enter” la calibración empieza. Si el usuario presiona la tecla “MODE” o si no presiona ninguna tecla, el equipo vuelve el modo funcionamiento normal.

El M40 puede calibrarse normalmente. Se lo explica en el manual del usuario (part# 1710-8879). O pruebas y calibraciones pueden efectuarse automáticamente mediante la estación de calibración MCal. En este caso, solo hace falta presionar la tecla no se requiere ninguna intervención adicional.

Para más información sobre la estación de calibración de M-Cal, por favor visite www.indsci.com.