

6. Les Alarmes

Alarms

Voyants communs des alarmes gaz et défauts
Common lights of gas and fault alarms.



Types d'alarmes :

Alarme 1 : bi-ton lent
Alarme 2 : bi-ton rapide
Défaut : mono-ton

Types of alarms :

Alarm 1 : bi-frequencies- slow
Alarm 2 : bi-frequencies- quick
Fault : single frequency

Alarme sonore commune : buzzer
Common audible alarm : buzzer

7. Acquit des alarmes "gaz"

"Gas" alarms acknowledgement

Par appui sur la touche "acquit"
By pushing the push button "acknowledgement".



MX2100

1. Fonctions des touches

Functions of keypad

Acquit de l'alarme sonore
Mode de lecture afficheur
Audible alarm acknowledgement
Display mode



Marche/Arrêt/Validation
ON/OFF/Validation

Rétro éclairage de l'afficheur
Défilement des paramètres
Défilement des menus

LCD back-lighting
Display of parameters
Display of menus



**INDUSTRIAL
SCIENTIFIC**



Ref : NS00023
Code : 06_mx2100_bi_21_05_07

2. Mise en marche

Switching ON

Mise en marche standard

Starting-up in standard mode

- Appuyer momentanément sur la touche **3**
Push momentarily the push button **3**



Mise en marche avec choix du gaz explosible de référence

Starting-up with "gas selection" option.

- Maintenir appuyée la touche **1** ou **2**
Push continuously the push button **1** or **2**
- Mettre l'appareil en marche par appui sur la touche **3**
Switch ON the instrument by pushing the push button **3**
- Afficher le gaz à détecter (en zone sombre) avec les touches **1** et **2**
Display the gas detected (dark zone) by pushing the push buttons **1** and **2**
- Valider le gaz choisi en appuyant sur la touche **3**
Validate the gas choosed by pushing the push button **3**
- L'appareil est prêt à l'emploi.
The instrument is ready.



3. Mise à l'arrêt

Switching OFF

Elle s'effectue par appui maintenu de trois secondes sur la touche **3**.
By pushing continuously (3 seconds) the push button **3**



L'appareil indique en même temps, dans le bas du cadran, le décompte "arrêt 3,2,1" avant de s'éteindre.
The instrument then displays the count down "Stop 3, 2, 1" and goes off.

4. Eclairage de l'afficheur

Lighting of display panel

Par appui sur la touche **2**
By pushing the push button **2**



5. Défilement des paramètres gardés en mémoire

Scrolling through parameters stored in memory

Appuyer successivement sur la touche **2**
By pushing the push button **2**

