

Co Vám přístroj Tango™ TX1 oznamuje a co byste s tím měli udělat.




STEL TWA OR - OR Err !

Oznamuje vám, že jednotka je **v alarmu.**

Co Vám přístroj Tango™ TX1 oznamuje a co byste s tím měli udělat.

UDÁLOSTI TÝKAJÍCÍ SE PLYNU

UDÁLOSTI NETÝKAJÍCÍ SE PLYNU



Nizkoalarmová plynová událost

Detekované koncentrace plynu překračují bod nastavení nízkého alarmu jednotky.

Varování týkající se plynu:

Reagujte podle zásad bezpečnosti společnosti.



Alarmová událost TWA

Kumulativní naměřené hodnoty plynu dosáhly nastavení jednotky pro časově vážený průměr (TWA) limitu expozice.

Opusťte oblast.

Reagujte podle zásad bezpečnosti společnosti.



Vysokoalarmová plynová událost

Detekované koncentrace plynu překračují bod nastavení vysokého alarmu jednotky.

Opusťte oblast.

Reagujte podle zásad bezpečnosti společnosti.



Alarmová událost STEL

Kumulativní naměřené hodnoty plynu dosáhly nastavení jednotky pro krátkodobý limit expozice (STEL).

Opusťte oblast.

Reagujte podle zásad bezpečnosti společnosti.



Hadlimitní alarmová událost (pozitivní zobrazení)

Detekované koncentrace plynu jsou mimo rozsah měření přístroje.

Opusťte oblast.

Reagujte podle zásad bezpečnosti společnosti.



Alarmová událost nenabitě baterie

Od času původního zobrazení zbývá méně než 96 hodin životnosti baterie.

Varování týkající se el. proudu: Reagujte podle zásad bezpečnosti společnosti.



Indikátor vybití baterie

Přístroj nefunguje kvůli nedostatečně nabitě baterii.

Opusťte oblast.

Nepoužívejte přístroj (jednotku). Vyhleďte svého vedoucího.



Chyba systému

Došlo k poruše kriticky důležitého hardwaru nebo k systémové poruše (zobrazeno 483).

Opusťte oblast.

Nepoužívejte jednotku. Vyhleďte svého vedoucího.



Předává vám důležité informace o **stavu** vaší jednotky.


Co Vám přístroj Tango™ TX1 oznamuje a co byste s tím měli udělat.



Žádné poruchy

Přístroj (jednotka) nemá žádné poruchy a nevyžaduje žádný servis. Oba senzory jsou funkční a jednotka běží na základě technologie DualSense™.

Použijte ji.



Nainstalován jeden senzor.

Jednotka nemá žádné poruchy, nevyžaduje žádný servis a má nainstalován pouze jeden senzor. Může se používat jako nástroj s jediným senzorem.

Upozornění pro uživatele: Reagujte podle zásad bezpečnosti společnosti.



Nesplnění dat na jediném senzoru

Jednotka nemá žádné poruchy. Senzor 1 má poruchu, senzor 2 je funkční. Jednotka se může používat jako nástroj s jediným senzorem.

Upozornění pro uživatele: Reagujte podle zásad bezpečnosti společnosti.



Oznamuje vám, že jednotka potřebuje **servis**.

Co Vám přístroj Tango™ TX1 oznamuje a co byste s tím měli udělat.



Prošlý bump test

Jednotka vyžaduje bump test.

Dokujte ho*.



Prošlá kalibrace

Jednotka vyžaduje kalibraci.

Dokujte ho*.



Nesplnění bump testu jediného senzoru.

Senzor 2 nesplnil nulování.

Dokujte ho*.

Pokud zpráva trvá, vyhledejte svého vedoucího.



Nesplnění bump testu jediného senzoru.

Senzor 2 nesplnil bump test a vyžaduje kalibraci.

Dokujte ho*.



Nesplnění kalibrace jediného senzoru.

Senzor 2 nesplnil kalibraci.

Dokujte ho*.

Pokud zpráva trvá, vyhledejte svého vedoucího.

*Když je přístroj dokovaný, dokovací stanice iNet DS a DS2 budou automaticky vykonávat naplánované úlohy. Bude-li třeba, úlohy může plnit kvalifikovaný personál, který může obsluhovat dokovací stanici, nebo je vykonávat manuálně.